

# レーザサイドポインター簡単操作マニュアル

## (レーザパターンの正しい調整方法)

### ◇上下方向に移動させる操作

- ①上下調整ねじ（上下位置調整孔）を反時計方向に回して、パターンを基準位置より下方向に少し移動させます。
- ②上下調整ねじ（上下位置調整孔）を時計方向に回して、パターンを上方向にゆっくりと移動させます。
- ③基準シールのセンターラインに合った時点で、工具を静かに引き抜きます。  
\*ねじの特性上、パターンを上方向から下方向に移動させて調整しないで下さい。

### ◇左右方向に移動させる操作

- ①左右調整ねじ（左右位置調整孔）を反時計方向に回して、パターンを基準位置より左方向に少し移動させます。
- ②左右調整ねじ（左右位置調整孔）を時計方向に回して、パターンを右方向にゆっくりと移動させます。
- ③基準シールのセンターラインに合った時点で、工具を静かに引き抜きます。  
\*ねじの特性上、パターンを右方向から左方向に移動させて調整しないで下さい。

### お問い合わせ先

竹中オプトニク株式会社

◇東京営業所 TEL : 03-3279-1681

◇京都営業所 TEL : 075-592-0107

