



SLMT コントローラ 簡単操作マニュアル



<パターン移動・設定>



<移動量>



FAST	JOG 動作
4	10mm/push
3	5mm/push
2	1mm/push
SLOW	0.1mm/push

<設定した位置へ移動>



※1st、2nd、3rd 設定はタッチパネルで設定してください

<レーザ輝度変更>



<数値入力>

