



ALPCV 簡単操作マニュアル



<パターン位置を調整・記憶する。>



注 FOCUSは無効です。





<記憶した位置へ移動する。>



ALPCV 簡単操作マニュアル

<レーザー 点灯⇔消灯>



注 レーザは消灯か点灯のみ制御可能です。
明るさの微調整はリモコン操作には対応していません。

<ワンショット自動補正実行>




リモコン受信待機モード




注 機体表面のSWは点灯せず、終了時にブザーでお知らせします。

<連続自動補正実行>



リモコン受信待機モード



注 自動補正SWをオフにするまで、動作が継続されリモコンでの操作は受け付けません。