





# PLMV 簡単操作マニュアル

<パターン位置を調整・記憶する。>




<記憶した位置へ移動する。>




# PLMV 簡単操作マニュアル

## <レーザー 輝度変更/点灯⇔消灯>




### リモコン受信待機モード



注 レーザは消灯か点灯のみ制御可能です。  
輝度の微調整をしていた場合、Dボタンでは微調整した輝度で点灯します。

## <レーザー 輝度変更>



注 微調整時は、レーザーの点滅で輝度100%または輝度0%（消灯）をお知らせします。