

安全にお使い頂くために

ライトプロジェクター

1. この『取扱説明書』に従って正しくご使用下さい。
2. この『取扱説明書』は大切に保管して下さい。もし、紛失された時は弊社より取り寄せて下さい。
3. 『取扱説明書』でご不明な点がありましたら、必ず弊社へお問い合わせ下さい。
4. 製品の仕様や外形寸法は予告なく変更する事が有りますので、ご了承下さい。
5. 国内外規格への準拠状況は、その都度お問い合わせ下さい。
6. 製品の保証期間は納入後1年です。但し、消耗品は除きます。
7. 製品の保証期間内に弊社の責任による不具合が生じた場合は、弊社にて不具合部品の修理、又は、不具合部品の交換のみを行いません。
8. この製品には、防滴・防油・防塵・耐震・耐磁・耐熱等の機能は有しておりません。
9. 弊社の各製品は投光表示機能のみを有するものであり、これらの製品を使用した機器関係に於いて万一発生した災害や事故等による損害賠償等についても責任は負いかねますのでご了承下さい。
10. 点灯中は絶対に投光器本体に触れないで下さい。もし直接触れたりしますと事故につながる可能性が有ります。
11. 製品の操作電圧は十分仕様をご確認の上、ご使用下さい。又、通電中は感電にご注意下さい。
12. 素手で直接ランプに触れないで下さい。万一触れられた場合は、必ずアルコールを浸した布でよく拭き取って下さい。
13. 操作電源のオンオフを連続的に行なうような使い方は避けて下さい。
もし、このような使い方をされますと製品の寿命に影響します。
14. 必ず使用温度範囲内でご使用下さい。使用温度範囲を超えますと製品の劣化や破損の原因になります。
15. 使用コードはなるべく容量の大きいものをご使用下さい。
容量の小さいコードを使用されますと、照度の低下やコードの発熱が生じ事故の原因になります。
16. コードの長さを変更される場合は、必ず弊社にご確認願います。
17. 保管の際は、高温・多湿の場所は避けて下さい。



竹中センサーグループ

竹中オプトニクス株式会社<http://www.takex-opt.co.jp>**本社**

〒607-8482 京都市山科区北花山大林町60-1

TEL (075) 592-1688(代) FAX (075) 583-3171

E-Mail: yamashinafact@takex-opt.co.jp

東京営業所

〒103-0021 東京都中央区日本橋4-5-1

日東本石町ビル5階

TEL (03) 3279-1681 (代) FAX (03) 3270-2657

E-Mail: tokyo@takex-opt.co.jp

京都営業所

〒607-8482 京都市山科区北花山大林町60-1

TAKEX北花山ビル5階

TEL (075) 592-0107(代) FAX (075) 583-3179

E-Mail: kyoto@takex-opt.co.jp