

# FC-GEシリーズカメラ取扱説明書（接続編）



## GigE Vision カメラ

- 本説明書はFC-GEシリーズカメラ（FC1250GE／FC1650GE／FC2200GE／FC5200GE／FC11000GE／他）をPCと接続しソフトウェアをインストールして画像を取得する方法を中心に説明しています。その他のカメラブロック部分の取扱方法については別冊の”CCDビデオカメラ取扱説明書”をご参照下さい。

### 目 次

はじめに	.....	3
1. 使用環境	.....	3
2. LANカードのインストールとOSの設定	.....	5
3. iPORTソフトウェアのインストール	.....	6
4. ツールソフトのインストール	.....	11
5. カメラの起動と画像キャプチャー	.....	14
6. シリアル通信コマンドによる動作設定	.....	28
7. GEVPlayer の起動と画像キャプチャー	.....	33
8. 添付SDKとドキュメント	.....	39

竹中システム機器株式会社

文書整理番号 M11A06  
FC\_GEシリーズ 取扱説明書（第8版）

## [変更履歴]

	版	変更内容	記事	日付	文書番号	備考
1	初 版	—	初 版	2009-03-30	M09414	CD-ROM VER 1.0~
2	第2版	(5-1)カメラの接続／18頁	FC5200GEコンフィギュア値の変更	2009-05-08	M09508	↑
3	第3版	バージョンアップに伴う変更	"7. GEVPlayer の起動と画像キャプチャ"他	2009-07-28	M09728A	CD-ROM VER 1.1~
4	第4版	訂正	誤記訂正	2009-09-22	M09922	↑
5	第5版	説明の追加	GenlCamに関する解説追加	2009-12-18	M09C18	↑
6	第6版	バージョンアップに伴う変更	SDKのバージョンアップに伴う変更	2011-04-11	M11411	CD-ROM VER 2.0~
7	第7版	4章／図解の変更	OS環境 Windows 7 対応の為	2011-07-07	M11707	CD-ROM VER 2.1~
8	第8版	訂正	誤記訂正	2011-10-06	M11A06	↑

本説明書中での付加表記について
-----------------

(注) … ご使用に際してご注意頂きたい点を解説しています。

[解説] … 本カメラの動作を理解する上で必要と思われる事柄を解説しています。

## はじめに

FC-GEシリーズカメラは GigE Vision 規格対応のギガビットイーサネット接続型カメラです。

### ・ GigE Vision

GigE Visionは AIA (Automated Imaging Association) のメンバー各社が中心となってまとめられたギガビットイーサネットインターフェース接続に適したカメラ画像転送用の標準インターフェースです。


GigE Vision規格を採用する事によって大容量の映像データをローコストな汎用LANケーブルを用いて伝送出来ます。また画像データは非圧縮でかつ高速に伝送可能で、伝送距離もリピータなしで通常最大100mまで可能です。

尚、GigE Vision の詳細については 次の” AIA” のホームページをご参照ください。

<http://www.machinevisiononline.org/>

### ・ iPORT GigE IP エンジン

当シリーズカメラの画像伝送インターフェース部分にはカナダ Pleora Technologies 社の GigE 対応IPプロトコルエンジンである iPORT が搭載されています。カスタムアプリケーションの開発はこの iPORT 用のソフトウェア開発キット (SDK) を用いて行います。



※”イーサネット” (Ethernet) は 米国 Xerox Corp. の登録商標です。

※”iPORT” はカナダ Pleora Technologies 社の登録商標です。

(注) 本取扱説明書の中では SDK ” eBUS SDK 2.0.1.1951” , ” eBUS-Vision Package 4.0.1.1951” の内容に従った説明を致しております。文中の図の内容の詳細はバージョンの改訂とともに実際の表示と多少異なる場合があります。

(注) ” eBUS-PureGEV Package 2.0.1” 以降では 従来の ” eBUS-PureGEV SDK” が ” eBUS SDK” と省略表記されます。配布CD-ROMに含まれるSDKは (CD-ROM Ver. 2.0以降では) ” eBUS SDK” , ” eBUS-Vision Package” となります。

<配布CD-ROM Ver. 2.0に含まれるSDK>  
 ” eBUS\_SDK\_2.0.1.1951” (従来の” eBUS-PureGEV Package” に相当)  
 ” eBUS-Vision\_Package\_4.0.1.1951”

## 1. 使用環境

FC-GEシリーズカメラを使用するにあたりハードウェア及びソフトウェアの使用環境をご確認下さい。

(1-1) カメラ、電源及びカメラケーブル  
 別冊のビデオカメラ取扱説明書の”操作方法”の項目をご参照下さい。

(1-2) PC (コンピュータ)

PCについては特に100万画素以上の高画素カメラを接続する場合、以下にあげる高スペック品の使用を推奨致します。

- ・ OS : Microsoft Windows XP(32bit版) (SP2以上 ※SP3以上を推奨) または Vista(32bit版)  
 Microsoft Windows 7 (32bit版/64bit版)  
 (Windows 2000 以前のOSは使用不可)
- ・ PC : CPU Core2 Duo 2.4GHz 以上
- ・ メインメモリ : 2GB以上
- ・ ビデオカード : グラフィックメモリ 256MB DDR2以上/インターフェース: PCI Express bus x 16 以上 (※画像表示処理が必要な場合は必須)

(注) 通常のマザーボード上に実装されているオンボードのグラフィック機能を使用した場合正常な画像表示が出来ない場合があります。

(1-3) LANカード (NIC)

本シリーズカメラから出力される画像を高速にキャプチャーするにはIntel社製のPro/1000 LANカード (NIC) を使用するかその互換品のチップセット (下一覧表) を搭載したLANカードを使用して下さい。

マザーボード内蔵のLAN I/F機能を使用する場合はこのIntel社製のPro/1000 LANカードのチップセット互換品 (下一覧表) を搭載しているマザーボードを使用して下さい。

弊社推奨LANカード 製品名 : intel PRO/1000GT デスクトップ・アダプタ/型式 : PWLA8391GT (1CH接続用, PCIバス)  
 intel PRO/1000MT デスクトップ・アダプタ/型式 : PWLA8492MT (2CH接続用, PCIバス)

## [互換チップセットの一覧]

82540 EM - 100E, 82540 EM - 1015, 82540 EP - 1016, 82540 EP - 101E, 82541 EI - 1013, 82541 EI - 1018, 82541 ER - 1014, 82541 ER - 1078, 82541 GI - 1076, 82541 GI - 1077, 82541 PI - 107C, 82545 EM - 100F, 82545 EM - 1011, 82545 GM - 1026, 82545 GM - 1027, 82545 GM - 1028, 82546 EB - 1010, 82546 EB - 1012, 82546 EB - 101D, 82546 EB - 1079, 82546 EB - 107A, 82546 EB - 107B, 82546 EB - 108A, 82546 GT - 1099, 82546 GT - 10B5, 82547 EI - 1019, 82547 EI - 101A, 82547 GI - 1075, 82571 EB - 105E, 82571 EB - 105F, 82571 EB - 1060, 82571 GB - 10A4, 82572 E - 108B, 82572 E - 108C, 82572 EI - 107D, 82572 EI - 107E, 82572 EI - 107F, 82572 EI - 10B9, 82573 L - 109A

(1-4) eBUSドライバとiPORT SDK (ソフトウェア開発キット)  
カメラ製品の添付CDに収録のもの。

Pleora / eBUS-Vision Package (eBUS-Vision\_Package\_4.0.1.1951.exe)  
Pleora / eBUS SDK (eBUS\_SDK\_2.0.1.1951.exe)

(注) 添付のSDKのバージョンはバージョンアップにより変更される場合があります。

## (1-5) FCTool (Ver.1.00 以上)

カメラ製品に添付CDに収録のもの。または弊社HPからダウンロードしたもの。  
竹中システム機器 / FCTool (Ver.1.00) (FCTool\_V100.zip)

弊社製のFCカメラ専用シリアル通信制御ソフトウェア (添付CDに収録したもの、または弊社HPよりダウンロードしたもの)

(注) eBUS SDK (従来の"eBUS-PureGEV Package") の開発環境やGenICam規格に対応したサードパーティー製画像処理ソフトウェアを用いてGenICam API によるカメラパラメータ設定のみを行う場合は必要ありません。

## (1-6) ヌルモデムエミュレータ (Null-modem emulator)

カメラ製品に添付CDに収録のもの。

本シリーズカメラをシリアルコマンドを用いて通信制御する際に画像キャプチャー評価用ソフトウェアの"Coyote"と外部シリアルコントロール用通信ソフト (FCToolなど) を仮想ポートで接続する際に使用するソフトウェアです。

添付CDにはGPL ライセンスソフト (フリーソフトウェアの一形態) であるヌルモデムエミュレータソフト"com0com"を使用します。このソフトウェアの使用や再配布などについてはこのソフトウェアをインストールする際に表示される"License Agreement"をご参照下さい。

sourceforge.net / com0com Null-modem emulator (com0com-2.1.0.0-i386-chk.zip)

"com0com"についての詳しい情報は次のURLより入手出来ます。

<http://sourceforge.net/projects/com0com/>

(注) GenICam API によるカメラパラメータ設定のみを行う場合は必要ありません。

(注) このソフトウェアのソースファイルは全て公開されており、上記URLのサイトより入手する事が可能です。インターネット接続の設備が無いなどの理由でこのソースファイルを入手出来ない際は弊社までご連絡頂ければ別途郵送などの手段で送付させて頂きます。

※恐れ入りますが送付の際の送料は実費にて請求させていただきますのでご了承願います。

(注) このソフトウェアを再配布する場合はソースファイルを添付するか入手の手段を提供する事が義務づけられています。詳しくは上記URL にアクセスの上ご確認ください。

尚、上記のソフトウェア以外にも添付のCoyoteの"Software Guide"に記載されている様にヌルモデムエミュレータは以下のHPで紹介されているもの (またはその他のソフトウェア) も使用出来ます。"Virtual Serial Port Kit"は有償製品となっています。

<http://www.virtual-serial-port.com/> (Virtual Serial Port Kit)

## (1-5) インターネット接続環境

ご使用頂くPCによってはこの製品に添付しているソフトウェアをインストールさせたり動作させる為に、OSのバージョンアップ用パッケージ (Windows XP SP3など) やツールソフトウェアなどをインターネットを接続したPCを使ってダウンロードする必要があります。このPCは必ずしもカメラを実際に接続するものと同じで有る必要はありません。

インターネット接続を利用出来るPCがなく、これらのダウンロードが必要となった場合は別途弊社までご相談下さい。

## [重要] アプリケーション開発時のSDK選択について

本製品ではIPエンジンにカナダPleora社のiPORTを採用しています。

iPORTではSDKとして"**eBUS-PureGEV Package**" (GenICam API に対応した開発環境/従来の"eBUS-PureGEV Package"に相当)と"**eBUS-Vision Package**" (GenICam APIには非対応)が利用出来ます。

デモ表示ソフト"Coyote"を含む"eBUS-Vision Package"は以前よりiPORT開発環境として長年使用されてきましたが、サードパーティーの画像処理ソフトウェアメーカーや多くのGigEカメラメーカーのカメラ製品でGenICam APIへの対応が一般的になって来た現在、Pleora社では新規アプリケーションの開発環境としては"**eBUS SDK**" (GenICam API に対応した開発環境)の使用を強く推奨しています。

従来よりご開発されて来たiPORTインターフェースやGigEカメラ用のアプリケーションがPleora社の"eBUS-Vision Package"をプラットフォームとして開発されて来たものであるなど特別の理由がある場合を除き、新たなユーザーアプリケーションの開発はGenICam API に対応した開発環境である"**eBUS SDK**"を用いて頂く事を推奨致します。

## 2. LANカードのインストールとOSの設定

LANカードをPCに追加して接続する場合には次の手順でLANカードのインストールを行います。  
 ここでの説明は Windows 7 の場合を示しています。

### (2-1) カードの取り付けとドライバのインストール

- ①電源を切り、PCのACコードを抜いた状態でLANカード (intel PRO/1000GT など) をPCの内部バスソケットに取り付けます。
- ②電源を投入すると通常、新しいLANカードは自動検出されてドライバソフトが自動的にインストールされます。

- ・ intel PRO/1000GT デスクトップ・アダプタで自動的にドライバがインストールされない場合

弊社推奨製品のLANカード”intel PRO/1000GT デスクトップ・アダプタ”を組み込んでドライバが自動的にインストールされない場合はカードに添付されているドライバディスクを使用してドライバをインストールするか次のURL (Intelのトップページ) にアクセスし”PRO/1000 GT Desktop Adapter”のキーワードで”Software”を検索し  
 ”Windows 2000, XP, and Server 2003” (XP, Windows7の場合) に対応するドライバをダウンロードします。(PRO2KXP\_v13\_5.exe など)

<http://www.intel.com/> (intel社のトップページ)

(注) このドライバソフトはexe形式 (実行ファイル形式) である為、  
 ”ハードウェアの更新ウィザード”では検出されません。  
 更新ウィザードが起動した場合はこれをキャンセルして停止し、上記のダウンロードした実行ファイルをダブルクリックしてドライバをインストールします。



### (2-2) ドライバの確認

スタート → コンピュータ → プロパティ (コンピュータのアイコンを右クリックして選択) → システム → デバイスマネージャー から ”ネットワークアダプター” の項目にLANカードに対応するドライバが表示される事を確認します。(右図)



### (2-3) XPファイアウォールの設定

OSがWindows XPの場合は次頁以降の  
 ”3. iPORTソフトウェアのインストール”が完了した後、以下の手順でホストPC (画像キャプチャーする側) のファイアウォール設定を行って下さい。

(注) Windows7及びVistaの場合はこの設定変更は必要ありません。

Windows XPの初期設定では添付ソフトウェア (GEVPlayer や Coyote) やSDKを利用して作成したユーザプログラムが扱う特定のネットワークパケットの通信がXP Firewallによって阻止される場合があります。  
 XPのファイアウォールの設定変更でこれらのソフトウェアが扱うパケットの通信を許可しておきます。

- ①スタート → 設定 → コントロールパネル → Windows ファイアウォール で”Windows ファイアウォール”の設定ウインドウを表示させます。
- ②①で例外を処理しないにチェックが入っていない事を確認してから”例外”タブを開き、”プログラムの追加”をクリックします。



③現れたプログラム追加の一覧から GEVPLayer, Coyote, 作成したユーザプログラムをそれぞれ選択して”OK” をクリックし例外の設定をします。

→設定が完了したら”OK” で”Windows ファイアウォール”のウインドウを閉じます。

(注) Vistaの場合はこの設定変更は必要ありません。

### 3. iPORTソフトウェアのインストール

(注) 以降の説明ではOS が Windows 7の場合の表示例を示しています。Windows XP の場合はPCで表示される内容は多少異なります。Windows XP の場合のインストール手順についてはSDK のCD-ROMに同梱されている”GE接続取説(第6版)”をご参照下さい。


ここでは iPORTのIPドライバ(eBUSドライバ)のインストール及びSDKのインストール方法について説明します。

#### (3-1) eBUS SDK のインストール

eBUS SDK をインストールします。この操作でeBUS ドライバ, GEVPLayer(初期のカメラ検索及びIPアドレス設定などに使用), ドライバインストールツール(Driver Installation Tool)その他がインストールされます。

①添付CD-ROMの”SDK”フォルダの中の”eBUS\_SDK\_2.0.1.1951.exe”をダブルクリックします。

eBUS SDK - InstallShield Wizard が起動します(下図)



(注) Windows XPの場合, インストールの途中で下図のような警告画面が現れる事が有ります。その場合は”OK” をクリックしてインストールを中断し(3-4)の解説を参照して下さい。




②”License Agreement”画面が表示されるので内容を確認の上”I accept the terms in the license agreement”を選択し”Next”をクリックします。



インストールするフォルダは特別な事情がない限りデフォルトで表示されるフォルダを指定して下さい。

③” InstallShield Wizard Completed ” が現れれば eBUS SDK のインストールは終了です。



### (3-2) eBUS Driver のインストール

※CD-ROM (Ver. 1.4 及びそれ以前) でSDKのインストールと同時にeBUS Driverのインストールが実行されましたがCD-ROM (Ver. 2.0) 以降からは SDK のインストールとは別に eBUS Driver のインストールを以下に示す手順で実行する必要があります。

(注) サードパーティー製の開発環境 (例. Matrox の MIL, Cognex のVision Pro, National Instruments の LabView, MVTec の HALCONなど) を用いてカメラを接続する場合はこのeBUS Driverはインストールしないで下さい。この様な場合にeBUS Driverをインストールすると正常に画像が取得出来なくなる場合があります。

#### ①” eBUS Driver Installation Tool” の起動

すべてのプログラム → Pleora Technologies Inc. → eBUS SDK → Tools → Driver Installation Tool を選択し起動します。




#### ②” eBUS Driver Installation Tool” のウィンドウが現れます。

現在 PC に搭載されている LAN カード (またはオンボード LAN コントローラ) の一覧が表示されます


Network Adapter MAC ... 各 LAN カード (またはコントローラ) の MAC アドレスが表示されます。  
 Description ... 各 LAN カード (またはコントローラ) の情報が表示されます。  
 Current Driver ... 現在実装されているドライバが表示されます。  
 Action ... これから実行する作業を指定します。

通常初めて eBUS ドライバをインストールする際は” Current Driver” の欄は” Manufacturer Driver” の状態となっています。




#### ③使用するドライバを選択します。

- eBUS Optimal Driver ... intel PRO/1000シリーズLAN カードまたは825xxシリーズLAN (オンボード) コントローラチップを使用している場合に最適なドライバです。通常のご使用ではこのドライバの選択を推奨致します。
- eBUS Universal Driver ... intel PRO/1000シリーズLANカードまたは825xxシリーズLAN (オンボード) コントローラチップ以外のネットワークコントローラを使用している場合に選択します。ほとんどのLAN コントローラで製造元のドライバと協調して高速に動作します。
- Manufacturer Driver ... eBUSドライバを使用せず、LANカードオリジナルのドライバに戻します。この状態ではGigEカメラの接続は出来ません。




- ④ ドライバ選択後” eBUS Driver Installation Tool” 右下の” Install” ボタンをクリックします。 ” Installing” と進捗バーが表示されドライバのインストールが開始されます。途中で右図の様に” Windows セキュリティ” ウィンドウが表示された場合は” Pleora Technologies Inc” からのソフトウェアを常に信頼する” にチェックマークを入れてインストールを進めて下さい。




(注) ドライバのインストールには数分掛かる場合があります。

- ⑤ 再起動を促す表示” Reboot Needed” が表示されるので” はい” ボタンをクリックします。



- ⑥ ” Current Driver” に選択したドライバがインストールされている事を確認し” CLOSE” ボタンをクリックします。




※GenICam API のみを用いて開発を進める場合 → 第7章” GEVPlayer の起動と画像キャプチャー” に進んで下さい。

### (3-3) eBUS-Vision Packageのインストール


※GenICam API のみを用いて開発を進める場合は以下の内容は飛ばしても構いません。

eBUS-Vision Package をインストールします。この操作でデモ用表示ソフト (Coyote) , コードサンプル, ドキュメントなどがインストールされます。

- ① 添付CD-ROMの” SDK” フォルダの中の” eBUS-Vision\_Package\_4.0.1.1951.exe” をダブルクリックします。  
eBUS-Vision Package - InstallShield Wizard が起動します (下図)




- ② ” License Agreement” 画面が表示されるので内容を確認の上” I accept the terms in the license agreement” を選択し” Next” をクリックします。  
インストールするフォルダは特別な事情がない限りデフォルトで表示されるフォルダを指定して下さい。



(次頁に続く →)

③インストール完了画面が表示されたら” Finish” ボタンをクリックして終了します。




(3-4) iPORT ソフトウェアインストール時の問題への対処 (Windows XPの場合)

OSが Windows XP の場合、インストールの途中で次の様な問題が発生する場合があります。その際には以下に示す対策を取って下さい。

[問題] 次のエラーメッセージが表示されてインストールが中断してしまう。

- ・ puregev - InstallShield Wizard ” ! Microsoft .NET Framework Version 2.0 was not detected ...”  
インストールにMicrosoft .NET Framework Version 2.0 以上が必要です。



[対策] ” Microsoft .NET Framework Version 2.0” 以降をインストールして下さい。  
このソフトウェアはマイクロソフトの下記ウェブサイトより入手出来ます。

<http://www.microsoft.com/japan/msdn/netframework/downloads/>

[問題] 次のエラーメッセージが表示されてインストールが中断してしまう。

- ・ Pleora\_Eb\_App\_DIT\_32 - InstallShield Wizard ” ! Installation aborted ...”  
使用中のバージョンの XP にバグが有る為インストールが中断されました。



[対策] Windowsの” Windows Update” 機能でホットフィックスを実行して再度インストールし直して下さい。  
それでも改善しない場合はXP (SP3) にアップデートして下さい。

XP (SP3) は次のMicrosoftのサイトから入手して下さい。

<http://www.microsoft.com/japan/windows/products/windowsXP/sp3/>

## 4. ツールソフトのインストール

※”eBUS SDK”のビューアソフトであるGEVPlayerを用いたりこの開発環境で作成したソフトウェアではGenICam APIを通じて設定パラメータの確認及び変更が行えますので以下に説明する”FCTool”と”com0com”のインストールは必要有りません。

添付の”eBUS-Vision Package”に含まれるビューアソフトであるCoyoteを用いてFC-GE カメラの動作設定を行うにはシリアル通信の為のソフトウェアが必要です。初期設定の為のシリアル通信ソフトウェアは添付の（または弊社HPよりダウンロードした）FCTool 及び添付のGPL ライセンスソフト（フリーソフトウェアの一形態）であるヌルモデムエミュレータソフト”com0com”を使用します。各ソフトウェアの使用上の注意については各ソフトウェア添付のドキュメントをご参照下さい。

### (4-1) FCTool のインストール

インストール方法はソフトウェアと同梱されている説明書「FCシリーズカメラコントロールソフト”FCTool”のインストール方法解説」をご覧ください。

FCTool (Ver. 1.00)にはインストーラ機能が省略されている為、添付文書に従って解凍したファイルを適当なフォルダ上に保存して下さい。

※アンインストールは作成したフォルダごと保存したファイルを全て削除する事で完了します。

### (4-2) com0com のインストール (32bit/XP, Windows7)

※64bit/Windows7へのインストールについては(4-3)項参照。

FC-GE カメラをデモソフトウェア (Coyote) を介してシリアル通信ソフト (FCToolなど) でコントロールする場合、デモソフトウェアと通信ソフトウェアはお互いのシリアルポートに対してコマンドをやり取りする事で実行します。その為にはそれぞれのCOMポートとこの間を接続するヌルモデムケーブル (送受信線をツイスト接続したケーブル) を準備しそれぞれを接続する必要があります (A)。

しかし、昨今のPCには2つのCOMポートが実装されていない製品も多く、またケーブルの準備も必要となり煩雑な問題が生じます。


ヌルモデムエミュレータソフトはこれら2つのCOMポートとヌル接続ケーブルをソフトウェア上で仮想的に実現する為のドライバソフトウェアです。(B)

添付ファイル (com0com-2.1.0.0-i386-chk.zip) 内の”setup.exe”を実行してインストールします。


①”setup.exe”をダブルクリックしてインストールを開始します。



②”License Agreement”画面で”I Agree” ボタンをクリックして先に進みます。




- ③インストールが進行してコマンドプロンプト画面（黒い画面）が現れると共に下の様な” Windows セキュリティ” ダイアログが現れ、  
 ” ドライバソフトウェアの発行元を検証できません” と表示されます。  
 →” このドライバーソフトウェアをインストールします” を選択し先に進みます。



(注) インストールの完了までに数分かかる場合があります。

ソフトウェアのインストールが進行し、コマンドプロンプト画面は自動的に閉じられます。  
 インストールが正常に完了すると” Installation Complete” のウインドウが表示されます。




引き続き、” Next >” ボタンをクリックして次の仮想COM ポートの番号の指定に進みます。

(次頁に続く→)

- ④先程の” Installation Complete” の画面に続いて” Completing the Null-modem emulator (com0com) Setup Wizard” の画面が現れます。


引き続き、仮想COM ポートの番号を指定する為、”Launch Setup Command Prompt”にチェックを入れて” Finish” ボタンをクリックして下さい。（ポート番号の設定は後で行う事も可能です。）



**【解説】**

” com0com” では2つのポートにデフォルトで CNCA0, CNCB0 という名前が割付けられます。  
 以下の例では CNCA0 を COM5, CNCB0 を COM6 という名前にリネームする事として説明します。  
 COM5, COM6 はその他の名称を付ける事も可能ですが、FCTool を使用する場合はこれらの名称はCOM1~COM8の何れかとして下さい。尚、2つのポートに同一の名称や同じPC上で既に割り当てられているポート名を付ける事は出来ません。

- ⑤コマンドプロンプト画面が表示されます（下図）。



次の様に入力します（下線部）。

command> change CNCA0 PortName=COM5（リターン）

引き続き


command> change CNCB0 PortName=COM6（リターン）

これで2つのポートの名称（この例では COM5, COM6）が割り当てられました。  
 割り当てが完了すればコマンドプロンプト画面は右端のクローズボタンをクリックして終了させて下さい。

- ⑥Windows のデバイスマネージャを起動します。

（スタート → コンピュータ → プロパティ（コンピュータのアイコンで右クリック） → システム → デバイスマネージャー）

下図の様に com0com - Serial port emulators の項目が表示され（COM5 <-> COM6）などの様に指定したCOM ポート名が表示されることを確認して下さい。



※以上で2つの仮想ポートが定義されました。FCTool と Coyote を用いてカメラの通信制御を行う際には上の例ではFCToolのポートをCOM5, Coyote のポートをCOM6と指定する事で相互の通信が出来るようになります (COM5, COM6は逆に指定しても良い)。

⑦ポート名の変更など

後でポート名の変更を行う場合などは スタート→全てのプログラム→ com0com → Setup Command Prompt でプロンプト画面を呼び出しコマンド入力をする事で行います。  
→このソフトの詳しい使用方法などについてはソフトに同梱されている Readme.txt などをご覧ください。

(例) CNCA0 ポートを " COM5" に変更したが、今度はこれを"COM4"に変更したい。

スタート→全てのプログラム→ com0com → Setup Command Prompt でプロンプト画面を呼び出し次の下線部の様に入力します。  
command> change\_CNCA0\_PortName=COM4 (リターン)

⑧アンインストール

スタート→全てのプログラム→ com0com → Uninstall で実行出来ます。

(4-3) com0com のインストール (Windows7/64bit版 の場合)

※本プログラムはWindows 7 (64bit版) では"テストモード"でのみ動作させる事が出来ます。

添付ファイル (com0com-2.2.1.0-x64-fre.zip) 内の"setup.exe"を実行してインストールします。

インストール手順は 32bit 版と同じなので (4-2) 項の手順を参照して下さい。

こうしてインストールされた com0com (64bit対応版) はWindows 7 (64bit版) では"テストモード"でのみ実行可能です。

Windows 7 をテストモードにする際には管理者権限でコマンドプロンプトを開き (全てのプログラム → アクセサリ → コマンドプロンプト (アイコン右クリックで"管理者として起動")) 次のコマンドを入力します。

bcdedit.exe /set TESTSIGNING ON (リターン↓)

この切り替え後にWindowsを再起動する事で com0com (64bit版) が動作する様になります。

(注) テストモードを解除するには上と同様の手順で  
bcdedit.exe /set TESTSIGNING OFF (リターン↓) とします。




## 5. カメラの起動と画像キャプチャー

### (5-1) カメラの接続

※以下の設定例では右図のようにLANカードをPCのPCIスロットに増設しカメラを接続した場合を想定しています。


カメラと電源、LANカードをそれぞれのケーブルで接続しPCの電源を投入します。




### (5-2) GEVPlayer による iPORT エンジンの IP アドレス設定

以下の操作でカメラに内蔵されている iPORT エンジンの IP アドレスを設定し、iPORT エンジンからテストパターンを表示させてカメラとPCの接続を確認します。

① スタート→全てのプログラム→ PleoraTechnologies Inc → GEVPlayer で” GEVPlayer ”を起動します。




② ” Select/Connect ” ボタンをクリックして” GEV Device Selection ”ダイアログを表示させ、このペインの左下に配置されている ” Show unreachable GigE Vision Device ” にチェックを入れます。



※この状態で暫く（最大20秒程度）接続されたカメラが表示されるのを待ちます。



③最初の接続ではカメラのIPアドレスが設定されていないので下図のように赤丸付きの表示で接続したカメラの名称（例．”FC5200GE …”）が表示されます．赤丸付きの表示は現状でIPアドレスが正しく設定されていない事を示しています．



④赤丸付きのカメラの型式表示部分（例：”FC5200GE …”）の表示を右クリックして”Set IP Address”を左クリックします．



赤丸印のラインを右クリック→”Set IP Address”を左クリック




GigE Vision Device（カメラ）  
IPアドレス設定画面

他のデバイスと重複しないIPアドレス  
を選択して”OK”をクリックする




赤丸印が消える事を確認する


⑤ "OK" ボタンをクリックして" GEV Device Selection" ダイアログを閉じます。



⑥ "GEVPlayer" の "Play" (緑の三角) ボタンをクリックします。




⑥ "GEVPlayer" の "Play" (緑の三角) ボタンをクリックします。  
下の図の様にカメラから出力されている画像が表示されます。



## (5-3) Coyote による画像キャプチャー


SDK 添付の画像表示デモソフトであるCoyote を用いてカメラ画像をキャプチャーします。  
以下の手順の前にカメラとカメラ電源、LANカードケーブルは接続しておいて下さい。

- ①スタート→全てのプログラム→ Plera Technologies Inc → eBUS Vision Package → Coyote で起動します。




- ②カメラを接続下図の様に” IP Engine Selection” ダイアログが表示され接続されているカメラのMAC アドレス、IPアドレスが表示されます。


この” P Engine: MAC …” のラインを左クリックして反転表示させ、” OK” ボタンをクリックします。




- ③ ” IP Engine Selection” ダイアログが非表示となり、” Coyote” ウィンドウにカメラのIPアドレス、MAC、NIC (LAN カード) のMACなどが表示されます。左下の” Connect” ボタンをクリックしカメラとPCのIP接続を開始します。



- ④ “Connect” ボタンの表示が淡色表示となり、となりの “Disconnect” ボタンの表示が濃色表示になります。この状態でカメラと PC が IP 接続されています。





- ⑤ 以上でカメラと PC が IP 接続された状態となりました。接続が正常に行われているか次の手順で確認して下さい。Connection (タブ) を選択した状態で IP Engine → Test network connectivity を選択して (下右図) の様に “The IP Engine is powered and connected to the Ethernet network.” と表示されれば正常に接続されています。



- ⑥ ライブ画像表示の確認  
Acquisition (タブ) を開き “Start” ボタンをクリックするとカメラから出力されている画像が表示されます。

[ライブ画像表示の例]



(注) 画像が表示されるまで 2 ~ 3 秒程度かかる場合があります。


- (注) カメラの出荷時デフォルト設定ではメニュー表示 : ON, 出力階調8bitとなっています。Coyoteを使用している場合はこれらの設定変更は ” 6. シリアル通信コマンドによる動作設定 ” で解説されているシリアル通信コマンドを用いて行います。
- (注) VGA カード (または PC マザーボードのオンボードグラフィック機能) の表示能力が十分でないときにライブ画像が表示出来ない事があります。このような場合 [Configuration ウィンドウの設定] で取り込み階調 (Pixel depth) を10bit →8bitとする事で表示が可能となる場合があります。  
取り込み階調を変更した際はカメラブロック側の画像出力階調を10bit (デフォルト) →8bitに変更する必要があります。出力階調の変更方法は以降の ” シリアルコマンドによる設定変更 ” の項目をご参照下さい。
- (注) ライブ表示画像で縮小表示した際、表示倍率によっては薄い縦縞状のパターンノイズが見られる場合があります。

[解説] Coyote ライブ表示画面の操作

●右クリックメニューでの操作

Coyoteのライブ表示画面は右図のように表示画像上でマウスを右クリック するとメニューが表示されます。

- Zoom Fit ... モニター表示画面にフィットするサイズで画像表示されます。  
 Zoom 1:1 ... モニター画面の1画素に対してカメラの1画素が対応して表示されます。  
 Zoom Out ... 選択する度に表示がズームアウト (縮小表示) されます。  
 Zoom In ... 選択する度に表示がズームイン (拡大表示) されます。  
 Zoom User ... 数値で指定した表示倍率に設定します。  
 Recenter ... 画像のセンターをモニター表示センターからずらせた後、再びセンターに合わせる際に選択します。  
 Lock on center ... チェックが入っていると画像のセンターが常にモニター表示のセンターに固定した状態で表示されます。(デフォルトでチェックが入っています)  
 Reize window ... 画像表示サイズを拡大または縮小した際に倍率変更前の画像が重なって表示される事があります。この際にこれを選択すると重複表示が解消されます。  
 Backfround ... 表示ウィンドウの背景色を指定します。  
 Properties ... 現在ライブ表示されている画像のフレームレート、表示倍率などの情報が表示されます。



●マウスでの操作

- マウスホイール ... 表示ウィンドウ上にマウスポインタを置きホイールを前後に回転させることでズームイン、アウトが出来ます。  
 ドラッグ操作 ... 上の ” Lock on center ” が解除されている状態で画像上にマウスポインタを置きドラッグ (左ボタンを押しながらマウスを動かす) 事で画像表示位置をずらせる事が出来ます。

※ライブ表示の終了にはライブ表示ウィンドウ右上 ” X ” ボタンをクリックします。

## ⑦ iPORT I/F のコンフィギュア（動作定義）




本製品はカメラブロック部+GigEインターフェース（iPORT I/F）で構成されています。

- カメラ部分のパラメータ設定  
Coyoteの通信機能を用いたシリアル通信コマンドで行います。

→ 本説明書 ” 6. シリアル通信コマンドによる動作設定 ” 及び別紙の ” カメラ取扱説明書 ” の ” シリアル通信制御 ” の各説明を参照して下さい。

- GigEインターフェース（iPORT I/F）の設定  
Coyoteでは ” Configuration ” ダイアログで行います。

下図の通りメインウインドウの ” Configure ” ボタンをクリックすると ” Configuration ” ダイアログが表示されます。



” Configuration ” ダイアログの表示



### ● 設定例（1） 画像階調の変更

本製品の出荷時デフォルトの状態では画像出力階調は白黒／カラーの製品ともに8bit階調に設定されています。この画像階調を他の階調（10bit／12bit）に変更する場合は、シリアルコマンドを用いた設定でカメラヘッド側の出力階調を変更するとともに、iPORT I/F 側のコンフィギュア（設定）をこれに合わせて変更する必要があります。

” Configuration ” ダイアログの ” Pixel ” タブを選択します。画像階調は ” Pixel depth ” のプルダウンメニューから 8bit/10bit/12bitなどの階調から選択します。

選択出来る階調はカメラの機種によって異なりますので別途 ” カメラ取扱説明書 ” を参照して下さい。

[Pixel タブ] ” Pixel depth ”



（注） Coyoteで画像階調設定を変更する前にカメラヘッド側の画像出力階調を対応する階調（8bit/10bit/12bit）に変更しておく必要があります。 → ” 6. シリアル通信コマンドによる動作設定 ” を参照して下さい。

### ●設定例（２） リクエストタイムアウト（Request Timeout）の設定

カメラから送られて来る画像フレームデータをホストPCが待ち受ける最大時間を規定します。

Coyoteのデフォルト値は”5000”（ms）となっています。

このタイムアウト値を越えた画像データは不正画像（Invalid Image）と認識されて正常な画像取り込みが出来ません。



デフォルト値は”5000”（ms）は通常、カメラを連続シャッター動作またはシャッターなしの状態で使用することは十分な長さですが、カメラをランダムシャッター動作で使用し、且つトリガ間隔が5秒を越える様な場合はタイムアウトの発生で正常な画像取り込みが出来ない場合があります。

従って、カメラをランダムシャッター動作や5秒を越える長時間露光動作で使用する場合はこの設定値を十分大きな値に変更して下さい。

特にカメラをランダムシャッター動作で使用してトリガ信号の間隔が不定の場合は数値（4294967295=0xffffffff）を設定する事によりタイムアウト（画像待ち受け時間）が無限大となりランダムシャッター動作でカメラブロックから長時間画像データが出力されない状態でも invalid data（不正な画像データ）が発生しません。

5秒を越える長時間露光動作時はその露光時間より長い値を指定して下さい。



[IP Engine タブ] ” Request timeout”



### ●設定例（３） RGBフィルタ（RGB Filter）の設定

Bayer RGB カメラ（FS5200GEなど）を接続し Coyote で画像取り込みを行う際、R/G/B色バランス（ホワイトバランス）をとる為に、RGB各レベルの倍率とオフセットレベルの設定を行う事が出来ます。

[RGB Filter タブ]



（注）” RGB Filter” の設定値により画素毎のデータには次の様な補正が掛かります。

$$\text{補正後のデータ数値} = \text{補正前の数値} \times \text{Gain} + \text{Offset}$$


(注) Configuration ウィンドウのタイトルバーで " Configuration - Basic" と表示されているときは" RGB Filter タブ" が表示されません. ウィンドウ左下の" Show advanced configuration pages" のチェックボックスにチェックを入れ " Configuration - Advanced" と表示される状態にして下さい.



● 設定例 (4) 3 × 3 画素ベイヤ補間 (3x3 Bayer Interpolation) の使用

Bayer RGB カメラ (FS5200GEなど) を接続し Coyote で画像取り込みを行う際, デフォルトの 2 × 2 画素ベイヤ補間に代えて 3 × 3 画素ベイヤ補間を選択する事が出来ます. この補間方法と選択すると斜め線や対象物体のエッジ部でのギザつきや偽色の発生が抑えられます. 但し, 補間処理の為に時間が割かれホスト P C の処理速度が低下します.



[Pixel タブ] " Use 3x3 Bayer Interpolation"



※コンフィギュア (値の定義) が完了したら" Configure" ウィンドウの中央下の" OK" をクリックしてこのウィンドウを閉じます.

⑧ コンフィギュレーション内容を設定ファイルに保存します。

⑦で設定したコンフィギュレーションの内容を次回の起動時以降に利用する為に設定ファイルとして保存する事が出来ます。  
File → Save As... と進み（下図）保存先の適当なフォルダ名とファイル名を指定して保存します。




※ファイル名の拡張子は”.xml”です。省略して保存を押すと自動的に”.xml”の拡張子が付けられて保存されます。


(5-4) 設定ファイルを用いたCoyoteの起動

(5-1) ~ (5-3) に示した手順でCoyoteが正常に起動出来た場合、2回目以降の起動はCoyoteから設定ファイルを開く事で簡単に起動出来るようになります。


① スタート→全てのプログラム→ Pleora Technologies Inc → eBUS Vision Package → Coyote で起動します。




②File → Open と進み左クリックします。



③保存されている設定ファイル (xmlファイル) を選択し”開く” ボタンをクリックします。



④自動的に”Connect”ボタンの表示が淡色表示となり、となりの”Disconnect” ボタンの表示が濃色表示に変わります。この状態でカメラとPCがIP接続されています。



(注) カメラの起動直後などで接続が未完了で”Error=CY\_RESULT\_TIMEOUT(30)”のエラーが表示された場合は”DETECT”から”IP Engine Selection” ウィンドウを表示させて接続されているカメラの選択後”Connect” (クリック) して接続を待ち⑤に進みます。

⑤”Coyote” ウィンドウから Acquisition (タブ) を開き”Start” ボタンをクリックします。  
PC モニター上に別カメラで撮影している画像がライブ表示される事を確認します。

※これ以降の操作は前項 (5-3) ⑥以降と同じです。”Configure”の内容を変更しない場合は設定ファイルを再度保存する必要はありません。設定内容を変更した場合 (例えば画像の階調を10bit→8bitに変更したなど) は設定ファイルの”Save As...”で別名保存することにより使用状況によって起動時にオープンするファイルを選択して必要な設定状態 (例えば10bit/8bit) から起動出来るようになります。

(5-5) 設定ファイルを用いたCoyoteの起動（その2～設定ファイル作成時と別のカメラ）  
設定ファイルを作成したカメラと別のカメラ（同一機種でシリアル番号の異なるもの）を接続してCoyoteを起動させる場合は次の手順で行って下さい。

この手順は同一の前回接続していたカメラと同じカメラでIPアドレスが変更された場合にも適用されます。

①スタート→全てのプログラム→Plera Technologies Inc → eBUS Vision Package → Coyote で起動します。


②File → Open と進み左クリックします。

③保存されている設定ファイル（xmlファイル）を選択し”開く”ボタンをクリックします。

※ここまでは（5-4）と同じです。


④次の様に”Error = CY\_RESULT\_NETWORK\_ERROR (19)”または”Error = CY\_RESULT\_TIMEOUT (30)”とエラーのメッセージウインドウが表示されます。

”OK”ボタンをクリックしてこのウインドウを閉じます。




(注) これは設定ファイル（xmlファイル）に保存されているMACアドレスやIPアドレスが実際に接続されているカメラと異なる為に発生するエラーです。


⑤ Connection（タブ）の”Detect”をクリックします。



⑥新しく接続されたカメラが検出され、それに対応するMAC アドレスとIPアドレスが表示されます。これを選択して反転表示させ”OK”をクリックします。



⑦ Connection (タブ) に新しいMAC アドレスとIPアドレスが表示されている事を確認して” Connect” ボタンをクリックします。



⑧ ” Coyote” ウィンドウから Acquisition (タブ) を開き” Start” ボタンをクリックします。  
P C モニター上に別カメラで撮影している画像がライブ表示される事を確認します。


※これ以降の操作は前項 ( 5 - 3 ) ⑥以降と同じです。

⑨ コンフィギュレーション内容を設定ファイルに保存します。  
新たに接続されたカメラのMAC アドレスとIPアドレスに対応した設定ファイルとして保存する事が出来ます。  
File → Save As... と進み保存先の適当なフォルダ名とファイル名 ( 先程と別名ファイル ) を指定して保存します。

※ 2 回目以降の起動では新たに作成した定義ファイル ( xmlファイル ) を開く事で簡単にCoyoteが起動出来ます。  
→ ( 5 - 4 ) 項を参照。

#### ( 5 - 6 ) Coyote のその他の機能

Coyote にはライブ画像表示機能の他、画像イメージの保存機能 ( Image Saving ) , 画像データ診断機能 ( Diagnostic ) など有用な諸機能が備えられています。  
これらの機能を含むCoyote の詳しい取扱方法については スタート→全てのプログラム→Plera Technologies Inc → eBUS Vision Package → Documentation からCoyote を参照して下さい。



※文書の閲覧にはPDF フォーマットの文書を読み出せるソフトウェア ( Adobe社/PDF Reader など ) が必要です。

※添付のSDK にはCoyote のソースコードが同梱されています。

## 6. シリアル通信コマンドによる動作設定

※GenICam APIを用いた開発環境（eBUS SDK）でソフトウェアを開発する場合はこのシリアル通信コマンドでの設定は必要ありません。

本シリーズカメラはシリアル通信ソフトウェアを用いてカメラの動作設定パラメータを変更する事が出来ます。  
シリアル通信ソフトウェアには別冊のビデオカメラ取扱説明書の中の”シリアル通信制御”に説明されている内容の通信プロトコルに従うものであればどの様なものでも使用可能です。  
以下の説明では弊社が無償配布しておりますFCカメラ評価用通信ソフトウェアである”FCTool”を使用して動作設定を行う方法を中心に説明しています。

### (6-1) シリアル通信ポートの準備

”4. ツールソフトのインストール”で解説されている通り、添付のSDK（Coyoteなど）を用いてカメラと通信を行うには物理的な2つのポート（”COM1”と”COM2”）とヌルケーブル（TXD, RXDをツイスト接続したケーブル）を準備するか、ヌルモデムエミュレータソフト（添付の **com0com** など）を使用するPCにインストールしておく必要が有ります。

以下の説明ではヌルモデムエミュレータソフトを用いて2つのポートCOM5, COM6が使用出来る状態であると仮定しています。

→ ”4. ツールソフトのインストール”を参照。


### (6-2) FCToolのインストール

以下の説明ではFCTool (Ver. 1.00以上)が”c:\Program Files\FCTool”のフォルダにインストールされているものとします。



→ FCToolに同梱されている「FCシリーズカメラコントロールソフト”FCTool”のインストール方法解説」をご覧ください。

### (6-3) シリアル通信の開始

① 5項の解説に従ってCoyoteを起動します。




② Coyoteのメニューバーから IP Engine → Serial COM Port Link... と進み”Serial Port Configuration”のダイアログボックスを表示させます。



(注) ”Serial Port Configuration”はカメラが正常に接続された状態（上図のウィンドウで”Connect”が淡色表示されている）でないと表示させる事が出来ません。

- ③ "Serial Port Configuration" ダイアログボックスで "Port" の横の矢印ボタンを押してポート番号一覧を表示させ、通信に使用するポート（ここでは COM6）を選び"OK"をクリックします。



※これでCoyote は "COM6" ポートを使ってシリアル通信を開始する準備が出来ました。

(注) Coyote でシリアルコマンドを用いる際、Coyote 起動時に②～③の手順を毎回実行する必要があります。


- ④ FCTool を起動します。（FCTool.exeが保管されているフォルダを開きFCTool.exeをダブルクリックします。）初回の起動では "Please configure port settings." とダイアログが表示されます。ここでは "OK" をクリックして "FCTool (COM port settings)" を表示させ、"PORT" で "COM5" を選択します。




(注) ここでは Coyote のポート番号と異なる "COM5" を選択する事に注意して下さい。以上の手順でFCTool のポート "COM5" と Coyote のポート "COM6" が仮想的なヌルモデムケーブルを用いてクロス接続された状態となります。

(注) Fctool では "FCTool (COM port settings)" の内容が記憶される為、ポート番号 (PORT)、ボーレート (BPS) の設定内容はこれらを変更するまで再設定する必要は有りません。


- ⑤引き続き "FCTool (COM port settings)" で "OK" をクリックするとFCTool が起動します。




※下図の様にFCTool を起動した際に "No camera found!" とエラー表示出の際はCoyote 側のポート番号の設定（この例では COM6）とFctool 側のポート番号の設定（この例では COM5）が正しいか再度確認して下さい。



- ⑥ FCTool が正しくカメラと通信しているかを確認する為にカメラのバージョンリポートを確かめましょう。  
 ” FCTool (Direct command)” の上側の入力枠に ” RV ” と入力し ” SEND ” ボタンをクリックするかリターンキーを押します。



※正常に通信出来ている場合は下図の様に ” FCTool (Direct command)” の下側枠に ” RTakenaka SYS ... ” とカメラの型式とバージョンコードが表示されます。



※正しく通信出来ない場合は**仮想ポート番号の名前** ( ” COM5 ” , ” COM6 ” など) に誤りが無いか、**ヌルモデムエミュレータソフト**が正しくインストールされているかなどを確認して下さい。  
 ヌルモデムエミュレータソフトが正常にインストールされているかどうかはウィンドウズのデバイスマネージャから確認する事が出来ます。  
 →詳しくは ” 4. ツールソフトのインストール ” の項目をご参照下さい。


※手順②～③のCoyote のシリアル通信ポートの設定はCoyote の設定ファイル (xmlファイル) に保存させる事が出来ない為Coyote を起動させる度に毎回実行する必要があります。

#### (6-4) シリアル通信による設定例


以下の説明ではFCToolを用いてカメラのゲイン設定、出力画像階調の切り替えなど実際に設定パラメータを変更する例を示します。

##### ・ MGCゲインの設定

FCTool の MGC スライダーを操作して変更する事が出来ます。 (下図)



また、 ” FCTool (Direct command)” を用いてカメラの ” G ” コマンドを直接入力し設定する事も可能です。  
 例えば設定値を ” 90 ” ( =H' 5A ) にする場合はダイレクトコマンドの入力枠に ” G5A... ” と入力して送信します。 (下図)



##### ・ 露光時間 (シャッタ時間) の設定

露光時間の設定には幾つかの方法があります。ここでは ” 外部設定のプリセット値設定 ” で行う方法を説明します。  
 →詳しくは別冊のビデオカメラ取扱説明書とFCToolの取扱説明書 (FCToolの配布ファイルに同梱) をご参照下さい。


FCToolの ” COMPACT 表示領域の露光時間設定変更ブロック ” の部分で操作します。下の図はシャッタープリセット値を ” 7 ” とした場合の例です。



EXTのチェックボックスをCHECKして下の  
 + / - ボタンでスイッチのポジションを決定

(注) プリセット値に対応するシャッタ値 (VALUE) はカメラの種類やシャッターテーブルの設定内容などにより異なります。

- OSD メニュー表示の ON/OFF 設定  
FCToolの” MENU OFF” (ON→OFF) または” MENU ON” ボタンをクリックします。




- 画像出力階調の設定  
画像の出力階調はカメラのコンフィギュレーションレジスタ (CR) の設定値を変更する事で変更する事が出来ます。FCToolを使ってこの変更を行う際は次の様にコンフィギュレーションフラグの書き換えを行います。FCToolのメニューバーから Tools → Edit Flags → CR Flags と進み下のCRフラグ編集画面を出します。例えば FC5200GE ではCR (4)とCR (3)で出力階調が決定され CR (4) =0, CR (3)=0 の時は10bit階調, CR (4) =0, CR (3)=1の時は8bit階調, CR (4) =1, CR (3)=0の時は120bit階調となります。


下の例ではCR (4) =0, CR (3)=1として8bit階調出力に設定する際の (CR) フラグ設定例です。第3ビットにチェックを追加して” WRITE” ボタンをクリックします。




(注) 上記の操作だけではカメラの内部不揮発性ROM への保存は実行されません。電源OFF後も設定が保存される様にするにはこの操作の後で” コンフィギュレーション項目のセーブ” 操作が必要です。(後述→” ・設定内容の保存”)



(注) 階調の設定がiPORTのコンフィギュア (→ (5-3) 項参照) で設定した” Pixel depth” 値と一致していない状態で画像キャプチャーすると(下図左)の様な異常な画像となります(画像が表示されなくなる場合もあります)。FCToolでカメラの出力画像階調を変更した際にはiPORT 側のコンフィギュア (Pixel depth) を忘れず変更して下さい。



階調設定誤りの画像例



階調設定誤り修正後


・設定内容の保存

シリアル通信コマンドを使用して設定した内容はセーブ（カメラ内部の不揮発性ROM への書き込み）操作を実行しないとカメラの電源OFFと共に消失してしまいます。

設定内容の保存方法は設定項目が”プログラムページ項目”か”コンフィギュレーション項目”かの何れかによって異なります。設定項目が何れに該当するかは別冊のビデオカメラ取扱説明書をご参照下さい。

[プログラムページ項目のセーブ]

MGC 設定値や連続シャッター (NRML) / ランダムシャッター (ASYNC) の設定などのプログラムページ項目はFCToolを” FULL” 表示にして” Program Page” の” SAVE” 側のドロップダウンリストからセーブしたいプログラムページ (A~F) を選び” SAVE” ボタンをクリックします。



ダイレクトコマンド入力では” WA”


※ダイレクトコマンド入力でこれと同じ動作をさせるには” WA”（Aページにセーブの場合）～” WF”（Fページにセーブの場合）と入力しコマンドを送信します。（上図右）

[コンフィギュレーション項目のセーブ]

OSD メニューの ON/OFF 設定や画像データ出力階調の切り替えなどのコンフィギュレーションレジスタ (CR) での切り替え項目とそれ以外のコンフィギュレーション項目 (IDデータやVSUB設定値など) はそれぞれの設定項目に対応したコマンドをダイレクト入力する事で実行します。

(例) VSUBデータの設定値 → ダイレクトコマンド入力で” SVSUB” コマンドを送信する事で保存出来ます。

但し、コンフィギュレーションフラグ (CR) の内容とID (ユーザが設定したカメラID情報) の内容はFCToolのメニューバーから Tools → Save → Configuration Flags または CAM ID でもセーブする事が出来ます。



[解説] FCToolのダイレクトコマンドによる設定と専用コマンドボタンによる設定

カメラの動作設定は全て” STX” (=H' 02) と” ETX” (=H' 03) の間に定義された文字列 (アスキーコード) を挿入して送信する事で実行出来ます。従って、ダイレクトコマンドウィンドウを使って規定された文字列を送信する事で定義された全ての制御が可能です。

FCToolでは頻繁に使用されるコマンドを簡単に操作出来るように例えばMGC 設定値はスライダーを使っ変更出来る様にしたり、” MENU ON (OFF)” ボタンの様にワンクリックで動作切り替えが出来る様に、規定された一連の文字列を自動で送信して簡単に操作出来る様にしています。

## 7. GEVPlayer の起動と画像キャプチャー

ここでは添付の SDK " eBUS-PureGEV Package" に同梱されている画像表示ソフトウェア GEVPlayer を用いた画像表示方法について説明します。

### (7-1) GEVPlayer と Coyote の違いについて

GEVPlayer は **GenICam API** に対応した画像表示ソフトウェアです。このソフトウェアを用いると外部のシリアル通信ソフトウェアを用いずに各設定パラメータ (GenICam フィーチャー) をカメラ内部の設定レジスタに直接アクセスして変更する事が出来ます。

Coyote が含まれる SDK " eBUS-Vision Package" とシリアル通信ソフトウェアを用いたソフトウェア開発ではカメラ側で規定されているカメラ固有のシリアル通信コマンドの内容を理解しそのカメラ専用のソフトウェアを設計しなければなりません。GEVPlayer が含まれる SDK " eBUS SDK" を用いて開発したソフトウェアは GenICam API を使用して他の機種や他のメーカーの製品、インターフェース方式のカメラにも応用出来るものとなります。

#### [用語] GenICam (ジェニカム)


EMVA (European Machine Vision Association) が制定した規格。

異なるインターフェース方式 (IEEE1394, CameraLink, GigE Vision など) のカメラを共通の API で制御する目的で策定されました。


アプリケーション開発者にとってはカメラのインターフェースに拘らず横断的なソフトウェア開発が可能となるメリットがあります。

### (7-2) GEVPlayer の起動と終了

① スタート → 全てのプログラム → Pleora Technologies Inc → eBUS SDK → GEVPlayer で " GEVPlayer" を起動します。



② " Select/Connect" ボタン → "GEV Device Selection" ダイアログで、接続されているカメラを選択し " OK" をクリックします。




(注) 初回の接続でカメラの IP アドレスが設定されていない時


→ " (5-2) GEVPlayer による iPORT エンジンの IP アドレス設定" の説明を参照して下さい。

(注) " Select/Connect" ボタンをクリックしてカメラが検出されるまで 20~30 秒程度掛かる場合があります。

③ ” GEVPlayer ” の ” Play ” （緑の三角） ボタンをクリックし表示をスタートさせます。




④ ” STOP ” ボタンをクリックし表示を停止します。必要であれば次回の起動に備えて ” GEVPlayer ” 上で変更した設定を保存します。



※次回の起動時この設定ファイル（.pvcfg ファイル）を開く事により設定した内容が反映されて起動しますので起動が容易になります。

⑤ ” Disconnect ” ボタンをクリックしてイーサネットとの接続を断ちます。



（注） ” Disconnect ” で接続を断ってからカメラの電源をOFF として下さい。先にカメラの電源を切るとソフトウェアがハングアップする場合があります。

この様な理由でソフトウェアがハングアップしてしまった場合はP C側で [Ctrl+Alt+Delete] キーの操作でウィンドウズのタスクマネージャを起動しGEVPlayerを強制終了して下さい。

## (7-3) GenICam フィーチャー (パラメータ) の設定

GenICam規格で規定されている各フィーチャーは次項で説明する”コントロールダイアログ”で設定、または設定値の確認を行います。

GEVPlayerで変更した各フィーチャー (パラメータ) はCoyoteで必要で有った様な外部のシリアル通信ソフトウェアを使用しなくても必要に応じてGEVPlayerに備わった通信機能 (カメラ内部の設定XMLファイルの読み書き機能) で自動的にカメラヘッド部まで伝えられ適用されます。

GenICamフィーチャーの呼称や機能についてはEMVA (European Machine Vision Association) が作成した規格 (Standard Features Naming Convention Version 1.1) に準拠しています。

## (7-4) コントロールダイアログ

GEVPlayer のメイン画面左下側に ” Parameters and Controls” が配置されており次の3つのダイアログがあります。

- ” Communication Control” … ネットワークのトランスポートレイヤ上の設定を行います。  
※GEVPlayer側の設定内容である為、カメラを接続していない状態での表示及び設定が可能です。
- ” GEV Device Control” … カメラ内部のIP エンジン (iPORT) とカメラブロックのパラメータ設定を行います。  
※カメラとの接続完了後の表示及び設定が可能です。
- ” Image Stream Control” … カメラ~ホストPC間のストリーム (画像データ伝送) 制御や統計表示 (データ伝送状態の表示) を行います。  
※カメラとの接続完了後の表示及び設定が可能です。

## (7-5) コントロールダイアログの表示について

- ・ Visibility … 表示の可視性の設定を行います。  
普段良く設定内容を変更する頻度が高い、低い内容によってからパラメータ表示の可視性が決められています。  
この” Visibility” は次の3段階があります。  
この設定は” Beginner” → ” Expert” → ” GURU” となるに従ってより表示項目数は増え” GURU” では全てのパラメータが表示されます。  
  
操作頻度の高くないパラメータを表示させたくない場合は  
” Beginner” など可視性を低く設定する事でパラメータの選択表示が容易となります。  
  
Beginner … 普段設定変更を行う頻度が高く、基本的な設定項目だけが表示されます。  
  
Expert … やや高度な設定で、それ程使用頻度が高くない項目まで表示されます。  
  
GURU … 高度な設定項目を含め全ての項目が表示されます。



- ・ 淡色表示と濃色表示 … リードオンリー (表示だけ可能) のフィーチャーや現在の状態 (ストリーミング表示中など) では設定変更出来ない項目は淡色表示、設定変更可能な項目は濃色表示されます。
- ・ 設定項目の種類 … 数値で指定するもの、列挙された候補から選択するもの、コマンド入力を行うもの、文字列を入力するものなどが有ります。  
数値の設定値は上・下限値やインクリメント単位 (1 ずつの増減、2 ずつの増減など) が規定されているものが有ります。

## (7-6) 設定変更の例

ここではコントロールダイアログの” GEV Device Control” を用いて種々の設定変更を行う例を示します。

## (例 1) OSDメニュー表示のON/OFF


FC-GE シリーズカメラは標準出荷状態でOSDメニュー表示がONとなっています。メニュー表示をOFFに切り替える方法を示します。

- ・ TakexCameraControls > OSDMenu > FCMenu の項目を選択します。
- ” Off” (非表示) を選択しリターンキーを押します。

(注) 画像ストリーミング出力中 (画像表示中) に選択項目表示が濃色表示で示されている場合は原則的に画像表示を実行させながらパラメータ値を変更しカメラに反映させる事が可能ですが、使用しているPCのパフォーマンスによってストリーミングが途切れたり表示動作が不安定になったりする場合が有ります。

このような場合は” STOP” (赤色ボタン) をクリックして表示を停止してから設定変更を行って下さい。

- (注) 変更されたOSDメニュー表示のON/OFF状態の設定はこのままではカメラ電源の OFF とともに失われます。  
次回以降の電源起動時にもこの設定を有効とするにはこのダイア



ログウインドウ上部の Visibility の設定を Expert (または GURU) に変更し、  
TakexCameraControls > SaveAndLoad > FcSaveCFG のコマンド  
をクリックします。  
また後述の” (例7) 設定の保存” で保存する事も出来ます。

#### (例2) MGCゲインの設定

カメラのMGCゲイン設定の変更を行う例を示します。


- ・ AnalogControl > GainRaw の項目を選択し数値を入力します。  
FC-GEシリーズでは数値の範囲は 0~255 です。直接数値を入力するか  
入力欄右側の上下矢印をクリックすると1ずつの増減が可能です。

→数値を変更した後にリターンキーを押すか、他の項目に選択を移すか  
する事により設定値がカメラに反映されます。

(注) 変更されたMGCゲイン設定値はこのままではカメラ電源の OFF と  
ともに失われます。  
次回以降の電源起動時にもこの設定を有効とするには  
TakexCameraControls > SaveAndLoad > FcPageSelector  
で” PageA” を選択した後、  
TakexCameraControls > SaveAndLoad > FcSavePage のコマンド  
をクリックします。

※PageAに記憶された設定値は電源起動時に読み込まれ動作パラ  
メータに適用されます。

また後述の” (例7) 設定の保存” で保存する事も出来ます。



#### (例3) 露光時間の設定—連続シャッター直接シャッタ時間指定

連続シャッターモードでシャッター露光時間の直接指定 (例.1000) を行う例を示します。  
次の一連のパラメータを設定します。

- ① AcquisitionAndTriggerCntrols > ExposureMode の項目で設定を” Timed” とします。
- ② AcquisitionAndTriggerCntrols > PresetShutter の項目で設定を” ExposureTime” とします。
- ③ AcquisitionAndTriggerCntrols > ExposureTimeRaw の項目で設定を” 1000” を入力しリターンキーを押します。

#### (例4) 露光時間の設定—ランダムシャッタープリセット値指定

ランダムシャッターモードでシャッター露光時間をプリセット5に設定する例を示します。  
次の一連のパラメータを設定します。

- ① AcquisitionAndTriggerCntrols > ExposureMode の項目で設定を” TriggerControlled” とします。
- ② AcquisitionAndTriggerCntrols > PresetShutter の項目で設定を” Preset5” を選択しリターンキーを押します。


### (例5) 露光時間の設定—連続シャッター絶対時間 (ms単位) 指定

連続シャッターモードでシャッター露光時間を  $\mu$ s 単位で指定し設定する方法 (例. 40000  $\mu$ s=40ms) を示します。次の一連のパラメータを設定します。

- ① AcquisitionAndTriggerCtrls > ExposureMode の項目で設定を” Timed” とします。
- ② AcquisitionAndTriggerCtrls > PresetShutter の項目で設定を” ExposureTime” とします。
- ③ AcquisitionAndTriggerCtrls > ExposureTimeAbs の項目で設定を” 40000” を入力しリターンキーを押します。

(注) 右図はFC5200GEで数値” 40000” を設定し入力した際の例です。  
数値” 40000” に対して実際にカメラへの設定可能な値として” 39999.3”  $\mu$ s が反映されています。  
これはカメラ側でシャッター時間がH (水平同期時間) 単位で設定される為です。


→この値” 40000”  $\mu$ sに呼応して” ExposureTimeRaw” の値が” 814” になっている事が解ります。即ち、設定値” 40000”  $\mu$ sに最も近いH数にあたる” 814” がカメラにセットされます。



### (例6) 画像出力階調の設定

画像出力階調を8bit (デフォルト) →10bit に切り替える方法を示します。

- ImageSizeControl > PixelFormat で” mono10” (カラーの場合” Bayer RG10”) を選択しリターンキーを押します。



### (例7) 設定の保存

パラメータの設定を保存し、次回電源投入時に設定内容が反映される様にします。次の手順で行います。

- ① UserSets > UserSetSelector で” UserSet1” を選択します。
- ② UserSets > UserSetSave のコマンドボタンをクリックします。
- ③ UserSets > UserSetDefaultSelector で” UserSet1” を選択しリターンキーを押します。

※これで設定内容がカメラ内部のXMLファイルに保存され、設定内容が次の電源起動時に適用されます。

### (例8) デフォルト設定のリストア (デフォルト設定の再ロード)

諸パラメータの設定をデフォルト値に戻します。

- ① UserSets > UserSetDefaultSelector で” UserSet1” を選択しリターンキーを押します。
- ② ” Disconnect” ボタンをクリックして接続を断ちます。

※これで次の電源投入時にカメラはデフォルト状態で起動します。

→再起動後、設定内容を” UserSet1” に設定保存後 ” UserSetDefaultSelector” を” UserSet1” に戻します。

(注) ” UserSetDefaultSelector” が” Default” に設定されている状態では起動時の設定が常にデフォルト設定となります。

### (7-7) その他の設定パラメータ

その他の設定パラメータ (フィーチャー) の詳細についてはカメラに添付されている”カメラ取扱説明書”をご参照下さい。


## (7-8) GEVPlayer の Image Filtering 機能

## ● ホワイトバランス

BayerRGB 出力型のカメラ (FS5200GEなど) のキャプチャー画像で白バランス (ホワイトバランス) を調整する事が可能です。  
 メインウィンドウから Tools → Image Filtering を選択し "Image Filtering" パネルを表示させます。


→カメラで白紙などを撮影させた状態で "White Balance" ボタンをクリックする事で白バランスを取る事が出来ます。

また、スライダでR/G/Bの比率やオフセットで手動バランスをとる事も出来ます。



## ● 3 × 3 画素ベイヤ補間 (3x3 Bayer Interpolation) の使用

Bayer RGB カメラ (FS5200GEなど) を接続し Coyote で画像取り込みを行う際、デフォルトの 2 × 2 画素ベイヤ補間に代えて 3 × 3 画素ベイヤ補間を選択する事が出来ます。この補間方法を選択すると斜め線や対象物体のエッジ部でのギザつきや偽色の発生が抑えられます。但し、補間処理の為に時間が割かれホスト P C の処理速度が低下します。



"Image Filtering" パネル上の "Bayer Interpolation" から "3x3 Interpolation" を選択します。

## 8. 添付SDKとドキュメント

製品にはSDKとして”eBUS SDK”（注↓）並びに”eBUS-Vision Package”が添付されています。  
”eBUS SDK”ではGenlCam APIを採用して進める開発環境、”eBUS-Vision Package”ではGenlCam APIを使用しないで進めるソフトウェア開発環境が提供されます。

（注）従来のバージョン（CD-ROMバージョン Ver. 1.4 及びそれ以前）では”eBUS SDK”は”eBUS-PureGEV Package”と呼称されていましたが現在のバージョン（CD-ROMバージョン Ver. 2.0 及びそれ以降）ではこのSDKを単に”eBUS SDK”と呼称します。  
但し、正式には”eBUS-PureGEV Package”と規定されている為、説明の中ではこの呼称を用いて説明する場合があります。

### 【重要】アプリケーション開発時のSDK選択について

本製品ではIPエンジンにカナダPleora社のiPORTを採用しています。  
iPORTではSDKとして”**eBUS SDK**”（GenlCam APIに対応した開発環境）と”**eBUS-Vision Package**”（GenlCam APIには非対応）が利用出来ます。


デモ表示ソフト”Coyote”を含む”eBUS-Vision Package”は以前よりiPORT開発環境として長年使用されて来ましたが、サードパーティーの画像処理ソフトウェアメーカーや多くのGigEカメラメーカーのカメラ製品でGenlCam APIへの対応が一般的になって来た現在、Pleora社では新規アプリケーションの開発環境としては”eBUS SDK”（GenlCam APIに対応した開発環境）の使用を強く推奨しています。

従来よりご開発されて来たiPORTインターフェースやGigEカメラ用のアプリケーションがPleora社の”eBUS-Vision Package”をプラットフォームとして開発されて来たものであるなど特別の理由がある場合を除き、新たなユーザーアプリケーションの開発はGenlCam APIに対応した開発環境である”eBUS SDK”を用いて頂く事を推奨致します。

### （8-1）eBUS SDK 関連ドキュメントファイルの参照


以下の手順でドキュメントファイルを参照する事が出来ます。

<”Getting started”（開発の最初の手順）とAPIクラスライブラリの説明書>  
スタート → すべてのプログラム → Pleora Technologies Inc → eBUS SDK → API Documentation（クリック）  
でこのドキュメント（chm形式文書）が開かれます。  
必要な箇所を選びプリンタでプリントアウトする事も出来ます。



## (8-2) eBUS SDK を用いたコードサンプルの利用

スタート → すべてのプログラム → Pleora Technologies Inc → eBUS SDK → Code Samples (クリック)  
でコードサンプルのフォルダが開かれます。




※それぞれのコードサンプルの説明は各フォルダ内の”ReadMe.txt”を参照して下さい。

## (8-3) eBUS Vision Package 関連ドキュメントファイルの参照

以下の手順でドキュメントファイルを参照する事が出来ます。

スタート → すべてのプログラム → Pleora Technologies Inc → eBUS-Vision Package → Documentation (クリック)



次頁図の様にブラウザが表示されます。

デフォルトでのインストールでは以下のディレクトリになります

C:\Program Files\Pleora Technologies Inc\eBUS SDK\Samples\.. 以下..


※各サンプルプログラムの内容については各個別フォルダ内の”Readme.txt”などを参照して下さい。

(注) 本SDKのサンプルコードは”Microsoft Visual Studio 2005”を標準開発環境として作成されています。

(注) SDKの全ての著作権はカナダ Pleora Technologies Inc. が所有しています。

(注) 使用条件についてはSDKのインストール時に示されるLicence Agreementの内容にご同意の上ご使用願います。

ここで表示される各項目を選択し必要なドキュメントを表示させて下さい。





※収録されている文書の閲覧にはPDF フォーマットの文書を読み出せるソフトウェア (Adobe社/PDF Reader など) が必要です。

#### (8-4) eBUS Vision Package コードサンプルの利用

以下の手順でC/C++のサンプルコードのファイルを参照する事が出来ます。

スタート → すべてのプログラム → Pleora Technologies Inc → eBUS-PureGEV Package → Code Samples (クリック)



上図の様に Samples フォルダの内容が表示されます。

デフォルトでのインストールでは以下のディレクトリになります

C:\Program Files\Pleora Technologies Inc\BUS-Vision Package\Samples\..以下..

※各サンプルプログラムの内容については各個別フォルダ内の” Readme.txt”などを参照して下さい。

(注) 本SDK のサンプルコードは” Microsoft Visual Studio 2005”を標準開発環境として作成されています。

(注) SDK の全ての著作権はカナダ Pleora Technologies Inc. が所有しています。

(注) 使用条件についてはSDK のインストール時に示されるLisence Agreement の内容にご同意の上ご使用願います。

#### (8-5) SDK のアップデート

SDK のアップデートはご要求が有れば対応させていただきますが、アップデートソフトウェアの送付に関わる諸費用(手数料, 送料など)は原則的に有償扱いとさせていただきますのでご了承願います。

- 以 上 -