

CCD ビデオカメラ

取扱説明書

USB2.0 接続方式 / 139万画素プログレッシブ走査型白黒ビデオカメラ

FC1400U2

●このたびはTAKEXビデオカメラをお買いあげいただき、誠にありがとうございました。

●この説明書と添付の保証書をよくお読みのうえ、正しくご使用下さい。
その後大切に保管し、わからない時は再読して下さい。

目 次

ご使用前の注意事項	2
1. 概要	4
2. 特長	4
3. パネル面の説明	4
4. 操作方法	4
5. ビュアーソフトによる操作	6
6. 仕様	9
7. 外形寸法	9

竹中システム機器株式会社

文書整理番号 M14630A
FC1400U2 取扱説明書 (初版)

[変更履歴]

版	変更内容	記事	日付	文書番号	備考
1	初版	—	初版	2014-06-30	M14630A

本説明書中の付加表記について

(注) … ご使用に際してご注意頂きたい点を解説しています。

(!) … 従来製品との比較の上で特にご注意頂きたい点を解説しています。

[用語] … 本カメラの動作を説明する為に特別に規定する用語を解説しています。

[解説] … 本カメラの動作を理解する上で必要と思われる事柄を解説しています。

ご使用前の注意事項

⚠ 警告

この表示を守らずに誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性または物的損害の発生が想定される内容を示しています。

⚠ 注意

この表示を守らずに誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

[安全にご使用いただくために]

⚠ 警告

●下記状態のまま使用すると火災・感電の原因となります。使用を中止し、本製品の電源を切ってください。

- ・お客様による分解・改造・修理は危険ですから絶対におやめください。
- ・本体から煙が出ている、本製品の外側が異常に熱くなる、変なニオイや音がする
- ・本製品の内部に異物や水などが入った場合
- ・本製品を落とすなどして破損した場合

●不安定な場所（ぐらいついた台や傾いたところなど）に置かないでください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。

⚠ 注意

●油煙や湯気が当たるような場所に置かないでください。火災・感電の原因となる事があります。

●火のそばや自動車内、直射日光のある場所など高温の場所に放置しないでください。内部の部品に悪い影響を与え、火災の原因となることがあります。

●本製品を布で包む等、熱がこもる状態でご使用しないでください。部品が変形し、火災の原因となることがあります。

●本製品を落とす等、衝撃を与えないようにしてください。故障の原因となります。

●ケーブル類を濡れた手で接続しないでください。感電の原因となります。

●通電中の本製品に長時間触れないでください。本体の温度が上がり、低温やけどの原因になることがあります。

[一般的注意事項]

●本装置を医療用途や危険物の検知など、動作の如何により人命や安全に関わる可能性の有る用途に用いることは出来ません。

●本製品の使用または性能の不具合から生じた付随的な損害（事業利益の損失・事業の中止・データの変化・消失など）に関して、当社は一切責任を負いません。

●本装置を分解したり内部回路の改造などは行わないで下さい。動作不良に伴う発熱などで火災などの事故の原因となります。

●通電状態でのケーブル、コネクタ類の付け外しは故障の原因となりますのでお避け下さい。

●本装置に接続する電源にはノイズ成分が含まれない良質なものをご使用下さい。

●近距離に設置された動力機器等からノイズが放射され、本装置に対して影響が懸念される場合は、これらのノイズの発生を抑制する処置をとって下さい。

●製品が取り付けられた架台の近辺でアーク溶接作業を行ったり、落雷があった場合は例えカメラの電源が投入されていない状態でもこれらに伴うサーボ電流でカメラ内部を損傷する場合があります。これら強いサーボ性の電流の発生が予測される現場では適切な架台アースなどを施して強いサーボ電流がカメラ内部や接続ケーブルを通過しない様に配慮して下さい。また、取り付け架台やその近辺でアーク溶接作業を行う際は出来るだけ事前にカメラを架台から取り外す措置をとって下さい。

●仕様外の温度環境や、結露を発生する環境、塵埃の多い場所、恒常的な振動・衝撃が加えられる場所でのご使用は避けてください。

- 長時間ご使用にならない時は、装置へ電源供給を絶つて電源コードや外部接続コードを外しておいてください。
- 異常や故障にお気付きのときは直ちに使用を中止し、電源供給を絶つて外部接続コードを外し販売店へ修理・点検をご依頼ください。
- 本品についてカタログや取扱説明書等に記載されている仕様や動作内容等については性能の改善などの目的の為に予告なく変更する場合が有ります。

[撮像素子の経時劣化対策]

本機のご使用に当たっては、特に搭載されている撮像素子の経時劣化による問題（画素欠陥の増加等）を防ぐ為次の諸点にご注意下さい。

- 恒常に高温、高湿度に曝される環境でのご使用は避けて下さい。

特に高温環境下では撮像素子の劣化が促進され黒点などの画素欠陥の発生の原因となる場合が有ります。長期間に渡ってご使用頂く為には出来るだけ通常の室温程度（30°C以下）の周囲温度でご使用頂く事を推奨させて頂きます。

機器内部への組み込み用途などでカメラ周囲の温度上昇が懸念される場合は空冷ファンなどの冷却装置のご使用等をご検討下さい。

- 受光面が長時間、強度の光量に曝されることのないようにご注意下さい。

受光面が強度の光量に長時間曝されると（カメラの電源ON/OFFに関わらず）撮像素子表面のマイクロレンズや色フィルタが変色したり焼き付けを起こすことで正常な画像が出力されなくなる事が有ります。

太陽光など強度な光が長時間入射する場合は減光フィルタを用いたりレンズの絞りを絞る事により入射光量を低減させて下さい。電子シャッタを高速にする事による出力レベルの調整では撮像面に入射する光量自体は減少しない為、撮像素子の焼き付きや変色の防止が出来ませんのでご注意下さい。

長時間ご使用にならない場合はカメラをケーブルから外しレンズキャップを装着して保管して頂く事を推奨致します。

- レーザ光を直接カメラに照射した場合、レーザ光のエネルギー密度が極めて高い為、短時間の照射であっても撮像素子にダメージを与える場合があります。レーザ光が直接カメラに入射しない様に充分注意して下さい。

また、レーザ光を光源とした投影パターンを撮像する場合でも長時間連続的に使用した場合は撮像素子表面のマイクロレンズや色フィルタが変色したり焼き付けを起こす事があります。減光フィルタの使用やレンズの絞りによって過度の入光がない様に注意してご使用下さい。

[撮像素子の画素欠陥について]

製品出荷時には全ての製品について画像を検査し画素欠陥の個数とレベルが規定内である事を確認しております。しかし撮像素子固有の特性により希に製品出荷後に新たな画素欠陥の発生や、一部の画素の欠陥レベルが時間経過により増大する場合がございます。この様な製品ご購入後の撮像素子の画素欠陥の数やレベルの増加については自然環境下によって不可避的に発生する可能性があるものでありカメラの製造や設計上の不具合では有りません。

従いましてこれらの画素欠陥の増加やレベルの増大については製品の保証範囲外とさせて頂きます。また長時間露光動作で画像に出現する画素欠陥についても製品の保証範囲外とさせて頂きます。

[輸出管理について]

本製品は、外国為替及び外国貿易法により定められた「キャッチオール規制」の対象製品です。

輸出令別表第3に掲げる地域（輸出管理を厳格に実施している27カ国※）以外の国への輸出で実際に大量破壊兵器（核兵器等）、通常兵器の開発等に用いられるおそれのあることが分かった場合は、事前に経済産業大臣の許可を受ける必要があります。関係法令に従い、貴社の責において必要な許可等を取得して頂けますようお願い致します。

ご参考：経済産業省 安全保障貿易管理サイト
<http://www.meti.go.jp/policy/anpo/index.html>

※アイルランド、アメリカ合衆国、アルゼンチン、イタリア、英國、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、大韓民国、チェコ、デンマーク、ドイツ、ニュージーランド、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、ルクセンブルク

1. 概要

- ・ FC1400U2は139万画素、1/2インチ光学サイズのCCD撮像素子を採用した白黒フルフレームシャッタカメラです。
- ・ PCIに標準的に搭載されているUSB2.0インターフェースを採用しているのでキャプチャカードを介さずに、直接PCへ画像を取り込む事ができます。
- ・ 毎秒最大12.5フレームで全画素のフルフレームシャッタ画像が得られます。
- ・ 10ビットまたは8ビットのデジタル映像信号出力が得られます。
- ・ 連続シャッタ動作の露光時間を外部設定出来ます（1水平期間単位）。

2. 特長

- ・ USBケーブル1本でカメラへの給電、画像データの伝送、内部設定値の外部制御が全て可能です。
- ・ CCD撮像素子採用で再現性の高い滑らかな画像出力が可能です。
- ・ カメラ内部にオンボードメモリを搭載しているので、USBの帯域不足などによる転送エラーが発生せず安定した動作が可能です。
- ・ 別売のスクリューロック付きUSBケーブルを用いるとケーブル緩みや抜けによるトラブルが防止出来ます。
- ・ 標準で専用ビューアソフトウェアとWindowsのアプリケーション開発が可能なSDKが添付されています。

3. パネル面の説明


カメラのパックパネルにはUSB2.0のB型コネクタのみが配置されています。

このコネクタで画像データや制御データの入出力が行われる他、カメラへの電源が供給されます。

スクリューロック付きの別売ケーブルが使用出来る他、一般に販売されているUSB2.0用ケーブル（A-Bタイプ）を使用出来ます。

[別売ケーブル]

品名	型式	ケーブル長
スクリューロック付きUSBケーブル	USB2-CBL-03	3m



4. 操作方法

(4-1) 接続方法

●接続方法

機器の接続例（図4-1）を参照して下さい。


- ①カメラのレンズ取付け部カバーを外し、レンズ（別売品）を取り付けます。
- ②初回の接続の場合は（4-2）項で説明する手順で使用するPCにドライバソフトウェアやビューアーソフトウェアをインストールします。
- ③PCを起動してPCのUSB2.0のポート（コネクタ）にUSB2.0用ケーブルを使用してカメラを接続します。

（注）PCのUSB3.0ポートに接続する事も出来ますが動作速度はUSB2.0ポートに接続した場合と同じです。

（注）USBインターフェースはホットプラグ（電源が投入された状態でケーブルをぬ拆抜する）が可能です。

（注）使用する事が出来るUSB2.0ケーブルの長さは最大5mです。

- ④添付のビューアーソフト（FCViewer）若しくは、添付のSDKを用いて作成されたアプリケーションプログラムを用いて画像をモニターに出力したり、ファイルに保存する事が出来ます。



（図4-1）機器の接続例

(4-2) 電子シャッタ機能

本機に標準で付属しているビューアーソフトウェア(FCViewer)や付属SDKを用いて作成したアプリケーションプログラムなどのソフトウェアを用いて電子シャッタの露光時間を設定する事が出来ます。


本製品では受光素子にグローバルシャッタ方式のCMOSセンサを用いていますので、全画素にわたって同一時刻のタイミングでシャッタ露光画像が得られます。

FCViewer での操作方法

メイン画面から”設定”メニュー（右端中央部にあります）→イメージ設定でイメージ設定ダイアログを表示させます。シャッタースピードのスライドバーで操作するかその右横のテキストボックス（数字入力枠）に数値を直接入力します。

設定数値 N の範囲は次の通りになっています。

$$0 \leq N \leq 4,094$$



露光時間 (Texp) と設定値 (N) の関係

$$Texp = (N \times 1790) + 424 / (24.000000 \times 10^6) \text{ sec} \quad (\text{注}) 10^6 \text{は} 10\text{の}6\text{乗を表しています。}$$

例. N=0 のとき

$$Texp(0) = (0 \times 1790) + 424 / (24.000000 \times 10^6) \text{ sec} = 17.7 \times 10^{-6} \text{ sec} = 17.7 \mu \text{sec} \quad (\text{約 } 1/56,000 \text{ 秒})$$

例. N=480 のとき

$$Texp(1) = (480 \times 1790) + 424 / (24.000000 \times 10^6) \text{ sec} = 35.8 \times 10^{-3} \text{ sec} = 35.8 \text{ msec} \quad (\text{約 } 1/28 \text{ 秒})$$

(注) 露光時間設定を規定値(1068)より大きくした場合、長時間露光動作（1フレーム時間より長い露光動作）となってカメラの感度は高くなります。画像上に白点の欠陥映像やノイズ成分が目立つ事があります。これは受光センサの特性によるものです。カメラの不具合によるものではありませんのでご注意下さい。

この様な場合は光源の輝度を上げるなどして露光時間を短めに設定する様にして下さい。

(4-3) アナログゲイン設定

ビューアーソフトウェア(FCViewer)や付属SDKを用いて作成したアプリケーションプログラムなどのソフトウェアを用いてカメラのゲイン（アナログゲイン）を設定する事が出来ます。

FCViewer での操作方法

メイン画面から”設定”メニュー（右端中央部にあります）→イメージ設定でイメージ設定ダイアログを表示させます。アナログゲインのスライドバーで操作するか、その右横のテキストボックス（数字入力枠）に数値を直接入力します。

設定数値 N の範囲は次の通りになっています。

$$0 \leq N \leq 1023$$



アナログゲイン (Again) と設定値 (N) の関係

$$Again = (N \times 0.03125 - 6.0) \text{ dB}$$

例. N=512 のとき

$$Again(512) = (512 \times 0.03125 - 6.0) = (16.0 - 6.0) \text{ dB} = 10 \text{ dB} \quad (\text{約3.2倍})$$

例. N=1023 のとき

$$Again(1023) = (1023 \times 0.03125 - 6.0) = (26.0 - 6.0) \text{ dB} = 20 \text{ dB} \quad (\text{約10倍})$$

(注) アナログゲイン設定値を大きくした場合、画像上に白点の欠陥映像やノイズ成分が増加しますがこれはカメラのアンプや受光センサの特性上生じるものでカメラの不具合によるものではありませんのでご注意下さい。

この様な場合は光源の輝度を上げるなどしてアナログゲインを低めに設定する様にして下さい。

FCViewer のイメージ設定「保存」と「読み込み」

イメージ設定ダイアログで設定した内容はこのダイアログの「保存」ボタンをクリックすると設定情報ファイルとして任意のファイル名を付けて保存する事が出来ます。

以前に保存した内容のイメージ設定は「読み込み」ボタンから設定情報ファイルを読み出す事で再現する事が出来ます。

(4-4) 画像反転設定

出力画像を縦（上下）に反転（ミラー反転）させる事が出来ます。



FCViewer での操作方法

メイン画面から”設定”メニュー（右端中央部に有ります）→イメージ設定でイメージ設定ダイアログを表示させます。下方にある”縦方向ミラー反転”チェックボックスに有効（チェック有り），無効（チェックなし）を設定します。

(4-7) 出力ビット数の設定

出力画像のデータビット数を8ビットと10ビットで切り替える事が出来ます。

FCViewer での操作方法

メイン画面から”設定”メニュー（右端中央部に有ります）→カメラ設定ダイアログを表示させます。

左側の”ビデオ形式”枠内上側の”色空間”の枠で”8ビット モノクロ”，”16ビット モノクロ”の切り替えで設定出来ます。

このカメラの場合10ビット出力は”16ビット モノクロ”と設定する事でカメラから出力される16ビットデータの下位10ビットに画像データが充てられます。
出力される16ビットデータの上位6ビットは無効なデータ（不定値）である為、下位の10ビットデータだけを有効データとして利用します。



5. ビューアーソフトによる操作

本章では添付 CD-ROM に収録されているビューアーソフトである FCViewer（エフシービューアー）用いた画像の表示方法やファイルへの保存方法などについて説明します。

※ ビューアーソフト（FCViewer）を用いて画像を取得するには使用するPCに予めドライバソフト（デバイスドライバ）とこのビューアーソフト（FCViewer）がインストールされている必要があります。

→ ドライバソフトとビューアーソフト（FCViewer）のインストール方法は添付 CD-ROM に収録されている”USB2.0カメラ接続編取扱説明書”の説明をご参照下さい。

→ FCViewer の詳細な操作方法については上記 ”USB2.0カメラ接続編取扱説明書” の FCViewer の使用方法の項目をご参照下さい。

(5-1) 画像ビューアーの起動手順

① PCを起動してPCのUSB2.0のポート（コネクタ）にUSB2.0用ケーブルを使用してカメラを接続します。

② FCViewerをインストールしたフォルダから”FCViewer.exe”的アイコンをクリックするか、事前に作成したショートカットをクリックしてビューアーソフトを起動します。


この際、Windows7、Windows Vista では「管理者として実行」を選択して下さい。
(詳しくは添付CD別紙の”USB2.0カメラ接続編取扱説明書”取扱説明書ご参照下さい)

※標準インストールでは”FCViewer.exe”は次のフォルダに保存されています。

C:\Program Files (x86)\Takex\FCVIEWER-CD-V (バージョン名)\FCViewer.exe
C:\Program Files\Takex\FCVIEWER-CD-V (バージョン名)\FCViewer.exe


(Windows 7/64 bit版)
(Windows XP or 7/32 bit版)

③カメラ設定ウインドウが表示され、接続されている FCシリーズ USB2.0 カメラが表示されます。
(複数台接続されている場合は”USB2.0-(型式)-Device2”などと複数台のカメラデバイス名が表示されます)



④”1カメラ”に表示されるカメラから起動したいカメラを選択して”起動ボタンをクリックしてビューアーを起動します。

⑤下図の様にメインウインドウが表示され、左上部分にカメラから出力されている画像が表示されます。



(5-2) 画像ビューアーの各部説明


「モード選択」では画像を表示する際のモードを選択します

動画表示モード … 画像がリアルタイムに更新され表示されます。

静止画表示モード … このアイコンをクリックした時点での画像が取得され1枚の静止画像で表示されます。

トリガ表示モード … 標準品では使用出来ません。

※この表示モードはランダムトリガ入力を持つカメラ（オプション品）専用です。





「ナビゲーター」ではメイン画面に表示されている画像位置を縮小画面で表示します

表示倍率を拡大した場合に現在メイン画面に表示されているエリアを赤の矩形範囲で表示します。

またこの赤の枠にマウスポインタを合わせてドラッグする事で拡大表示したい部分のエリアを変更する事が出来ます。

「操作」では画像の表示倍率変更やファイル保存の操作を行います

表示倍率 … このアイコンをクリックする度にメイン画面に表示される画像の表示倍率が変更されます。




”Fit”ではそのときのウインドウサイズに合わせて全画像領域が縮小または拡大されて表示されます。

※現在の表示倍率はメインウインドウ右下の情報表示部分で確認出来ます。（右図）



ファイル保存 … このアイコンをクリックする事でメイン画面に表示される画像を保存する為の子ウインドウが表示されます。




「設定」では画像の表示倍率変更やファイル保存の操作を行います

ソフト設定 … 画像の保存ファイル形式や画像サムネイルの保存設定、メインウインドウのデザイン設定（各部の配置など）などを行います。

カメラ設定 … ビデオ形式（画像出力ビット数、出力画素数）などを設定します。本製品について詳しい操作方法は4章（操作方法）をご覧ください。

イメージ設定 … アナログゲイン、シャッタースピード、画像反転設定を行います。また、ソフトウェア処理によるガンマやコントラスト処理などが設定出来ます。アナログゲイン、シャッタースピード、画像反転設定などについて詳しい操作方法は4章（操作方法）をご覧ください。



6. 仕様

[仕様]

型式	FC1400U2
撮像素子	プログレッシブ走査／白黒／CCD 1/2 インチサイズ ユニットセルサイズ $4.65 \mu\text{m}(\text{H}) \times 4.65 \mu\text{m}(\text{V})$
有効画素数	1360(H) × 1024(V)
撮像面積	6.47mm(H) × 4.83mm(V)
シャッタ方式	グローバルシャッタ
フレームレート	12.5fps
電子シャッタ	1/56,603～1/3.724秒
ランダムシャッタ	機能なし
出力階調	8bit or 10bit
インターフェイス	USB2.0 バルク転送
同期方式	内部同期
レンズマウント	Cマウント
電源電圧	DC 5V (USBコネクタより給電)
消費電力	2W以下
動作周囲温度	0～40°C / 湿度 10～80% (結露・結氷のないこと)
保存温度範囲	0～60°C / 10～95% (結露・結氷のないこと)
外形寸法	50(W) × 47(H) × 50(D)mm (コネクタ・トリポット除く)
重量	約 120g

7. 外形寸法

[外形寸法]




図 7-1 FC1400U2 外形図